

RO PROTECTORI INDIVIDUALI ÎMPOTRIVA ZGOMOTULUI (CAPACELE° MAGNY HELMET: COCHILII DE ANTIFONARE

PENTRU CASCA DE PROTECȚIE - SNR 32 dB **Instrucțiuni de utilizare:** Casca antizgomot trebuie purtată tot timpul în locurile zgomotoase (cu un nivel sonor de peste 80 dB) și trebuie aleasă în funcție de indicele său de atenuare în raport cu nivelul zgomotului. PART3. Casca antizgomot trebuie să fie corect adaptată, reglată, întreținută și verificată în conformitate cu nota de față. MONTAJ ȘI/SAU REGLAJE: Acest dispozitiv de strângere pe cap trebuie montat și utilizat numai pe căștile de protecție industrială din gamele noastre QUARTZ, ZIRCON, DIAMOND & GRANITE. 1-Plasați capacele căștii antizgomot cât mai jos pe despicăturile benzii pentru cap. 2-Cu pernțele orientate în sus, fixați adaptoarele pe cele două părți ale căștii, în fantele prevăzute în acest scop (cochiliile pot fi montate în orice parte, atât în stânga cât și în dreapta). 3-Pivotați brațul articulată în jos. 4-Coborâți ușor cochiliile pe urechi 5-Culisați cochiliile pentru a poziționa perfect dispozitivul antizgomot. 6-Marcailul "->" (săgeată), trebuie orientat în sus. **Limite de utilizare:** Nerespectarea acestui mod de folosire va diminua considerabil eficacitatea căștii antizgomot. Ramele de ochelari și părul prins sub cască pot să-i afecteze de asemenea capacitatea de protecție antizgomot. AVERTIZĂRI: Aceste benzi pentru cap fac parte din „gama de mărime mijlocie”. Benzile pentru cap conforme cu normativa EN352-3 fac parte din „gama de mărime mijlocie”, „gama de mărime mică” sau din „gama de mărime mare”. Cele din „gama de mărime mijlocie” se potrivesc majorității oamenilor. Benzile pentru cap din „gama de mărime mică sau mare” sunt destinate persoanelor cărora căștile din „gama de mărime mijlocie” nu li se potrivesc. Această cască poate provoca alergii persoanelor sensibile. Într-un astfel de caz, părăsiți sursa de zgomot și scoateți cască de pe cap. **Instrucțiuni de stocare/curățare:** A se păstra în ambalajul de origine, la loc uscat și rece, departe de orice sursă de lumină și îngheț. A se curăța și dezinfecta cu apă caldă și cu săpun și a se șterge cu o cârpă moale. A nu se utiliza niciodată solvenți, produse abrazive sau nocive. Anumite substanțe chimice pot avea un efect negativ asupra acestor produse. Mai multe informații trebuie cerute de la fabricant. Într-un cadru de folosire normală, cască antizgomot își păstrează eficacitatea vreme de 2 până la 3 ani de la prima sa folosire. Benzile pentru cap și mai cu seama căștile pentru urechi se pot deteriora în urma folosirii îndelungate. de aceea este bine să fie verificate la intervale regulate pentru a se elimina orice fisură sau scurgere. de exemplu. Eliminați în caz de deteriorare. Adaptarea protecțiilor igienice de pe căștile de urechi pot afecta performanțele acustice ale benzii pentru cap.