

DE URECHI) CONIC010: AMBALAJ DIN PLASTIC CU 10 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI **CONIC200:** CUTIE DE DISTRIBUȚIE CU 200 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI **CONIC500:** ÎNCĂRCARE DE 500 DE PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI PENTRU DISTRIBUTOR **CONICAP01:** DOPURI DE URECHI LEGATE PRINTR-UN ARC PLIABIL **CONICAP01BR:** 10 PERECHI DE ÎNLOCUIRE PENTRU CONICAP01 **CONICCO200:** CUTIE DE DISTRIBUȚIE DE 200 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI, CU CORDON PLASTIC **CONICCOPLUS200:** CUTIE DE DISTRIBUȚIE DE 200 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI, CU CORDON PLASTIC **CONICDE010:** SAC DE 10 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI, DETECTABILE, DIN POLIURETAN **CONIC DISPLAY:** DISTRIBUTOR DE DOPURI PENTRU URECHI + ÎNCĂRCARE DE 500 DE PERECHI **CONIC500 CONICFIR010:** SAC DE 10 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI REUTILIZABILE DIN TPR **CONICFIR050:** CUTIE DE 50 DE PERECHI DE DOPURI DE URECHI REFOLOSIBILE DIN TPR - SNR 29 DB **CONICFIRDE010:** SAC DE 10 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI REUTILIZABILE DIN TPR **CONICFIT010:** SAC DE 10 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI REUTILIZABILE DIN SILICON **CONICMOVE01:** SĂCULEȚ CU O PERECHE DE DOPURI PENTRU URECHI CU ARC **CONICMOVE01BR:** 10 PERECHI DE ÎNLOCUIRE PENTRU CONICMOVE01 **CONICPLUS200:** CUTIE DE DISTRIBUȚIE DE 200 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI DE ÎNALTĂ VIZIBILITATE **CONICSOF010:** SAC DE 10 PERECHI DE DOPURI PENTRU URECHI REUTILIZABILE DIN SILICON

Instrucțiuni de utilizare: Aceste dopuri de urechi trebuie folosite întotdeauna în locurile zgomotoase (nivel sonor superior de 80dB) și trebuie să fie aleși în funcție de indicii lor de atenuare în raport cu zgomotul ambiant ce trebuie redus (vezi performanțe). PART3. Casca antizgomot trebuie să fie corect adaptată, reglată, întreținută și verificată în conformitate cu nota de față. AJUSTĂRI : Aveți grijă ca aceste dopuri de urechi să fie introduse, ajustate și purtate potrivit instrucțiunilor de mai jos. Toate aceste manipulări trebuie efectuate cu mâinile curate : CONIC/CONICDE/CONICCO/CONICPLUS/CONICCOPLUS: Rulați dopul între degete până ce obțineți un cilindru foarte subțire. Degajați canalul auditiv trăgând de lobul urechii și introduceți dopul cu o ușoară mișcare de rotație. Păstrați câteva momente și apoi lăsați dopul să-și recapete forma în canalul auditiv. CONICFIT/CONICSOF/CONICFIR3/CONICFIRDE: Degajați canalul auditiv trăgând de lobul urechii. Introduceți încet dopul în ureche, până la ultimul gulerăș, efectuând o mișcare de rotație. CONICAP/CONICMOVE: Depliați brațul arcuit, dacă este pliabil. Puneți dopurile în dreptul urechilor și degajați canalul auditiv trăgând de lobul urechii. Introduceți dopul aplicând o ușoară apăsare. Arcul trebuie poziționat sub bărbie. În prezența unui zgomot de fond (inferior de 80dB), verificați că dopurile atenuează bine fără să lase să treacă zgomotul, dacă nu, re poziționați-le. Purtați-le pe toată durata expunerii la zgomot. Pentru a le scoate, folosiți același procedeu ca pentru a le pune. Atenție, o extragere prea rapidă ar putea dăuna timpanului. **Limite de utilizare:** Dacă aceste instrucțiuni de folosire nu sunt respectate, protecția oferită de aceste dopuri de urechi va fi diminuată considerabil. AVERTIZĂRI: Nu utilizați dopuri de urechi echipate de un element de legătură (CONICFIT, CONICFIR3, CONICFIRDE, CONICDE, CONICSOF, CONICCO, CONICCOPLUS), dacă există riscul ca acesta să se prindă în timpul folosirii. Dopurile de urechi (CONICAP, CONICMOVE) aparțin categoriei „mărime medie”. Dopurile de urechi conforme normei EN352-2 aparțin categoriei „mărime medie”. Dopurile de urechi de mărime medie se potrivesc majorității utilizatorilor. Dopurile de urechi de mărime mică sau mare sunt destinate utilizatorilor cărora nu li se potrivesc dopurile de mărime medie. Dacă arcul nu este în bună stare, aceasta ar putea permite anumitor niveluri de zgomot să pătrundă în urechi. Contactul cu pielea poate cauza reacții alergice persoanelor sensibile. În acest caz, părăsiți zona de risc, scoateți dopurile de protecție și consultați un medic. Anumite substanțe chimice pot avea un efect negativ asupra acestor produse. Mai multe informații trebuie cerute de la fabricant. Părțile mici ar putea fi înghițite cu ușurință. **Instrucțiuni de stocare/curățare:** Dopurile de urechi trebuie păstrate într-un loc răcoros și uscat, departe de surse de îngheț și de lumină, protejate de praf, grasimi sau produse chimice. Atunci când produsul nu este utilizat, depozitați în ambalajul original. Starea dopurilor de urechi trebuie verificată cu regularitate. Dopurile de urechi refoLOSIBILE (CONICAP, CONICFIT, CONICFIR3, CONICFIRDE & CONICSOF) trebuie inspectate și curățate înainte de fiecare nouă folosire. Îndepărtați orice urmă de cerumen sau de murdărie cu ajutorul unei cârpe curate și umede. Nu folosiți produse de curățare, dezinfectante sau alte produse chimice fără a ne consulta în prealabil. Vă recomandăm să le schimbați la intervale regulate.