

Instrucțiuni pentru utilizatori.

MASCĂ DE SUDURĂ CU FIXARE PE CAP.

ATENȚIE: Citiți și înțelegeți toate instrucțiunile înainte de utilizare!

Pot apărea vătămări corporale grave dacă utilizatorul nu respectă avertismentele de mai jos și/sau nu respectă instrucțiunile de utilizare ale produsului.

Produsul este conform cu prevederile HG 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a EIP, HG 115/2004 privind stabilirea cerințelor esențiale ale EIP și a condițiilor tehnice și de calitate impuse de standardele românești și / sau internaționale în ultima formă de publicare a lor, exemplele de mai jos nefiind limitative :

SR EN 169:2003

SR EN 175

EN 379. Protecția individuală a ochilor. Filtre pentru sudură și tehnici conexe.

Materiale utilizate: polipropilenă, sticlă.

Sudare/polizare manuală: când polizați, masca de sudură nu poate suporta stropi de sudură mai mari de 43 grame și care să depășească 45 m/sec. Masca este conformă cu standardele DIN EN 175:1997 (Nivelul de impact B).

Pentru celelalte părți ale corpului pe care masca nu le poate proteja, vă rugăm folosiți echipamente de protecție adecvate.

Înainte de utilizare vă rugăm să aveți în vedere următoarele operațiuni obligatorii:

Inspectați toate piesele componente înainte de utilizare pentru a descoperi semne de uzură sau deteriorare. Orice piesă zgâriată, crăpată sau pătată trebuie înlocuită imediat pentru a nu mai fi utilizată și a evita astfel riscul producerii de grave.

Verificați etanșeitățile la lumină înainte de fiecare utilizare.

Reglați cureaua astfel încât cască să se așeze cât mai jos posibil pe cap și aproape de față. Reglați unghiul măștii în poziția coborâtă, rotind șaiba cu limitare reglabilă.

Verificați dacă geamul întunecat este potrivit pentru genul de sudare pe care urmează să-l efectuați. Dacă nu este așa geamul va trebui înlocuit cu unul corespunzător.

Ajustarea dispozitivului de prindere pe cap a măștii de sudură

1) Banda pentru frunte: În funcție de forma capului utilizatorului, ajustați banda în poziția potrivită.

2) Distanța curelei față de filtrul lentilelor: Pentru a ajusta distanța dintre ochii sudorului și filtrul lentilelor (ajustări simetrice stânga-dreapta).

3) Partea din spate a dispozitivului de prindere pe cap a măștii de sudură: Pentru a ajusta mărimea curelei (mai largă sau mai strânsă).

4) Reglajul unghiului de înclinare a dispozitivului de prindere pe cap a măștii de sudură: Pentru a regla unghiul de înclinare a măștii față de față sudorului și reglarea înălțimii între ochii sudorului și filtrul lentilelor.